

PLE-micro-CAD versie 3.02

De volgende aanvullingen/ wijzigingen van de documentatie van PLE-micro-CAD versie 3.02 zijn van belang bij het gebruik van het programma.

SN003.1 Algemene functies

- Het maximum aantal knopen, dat in het programma gegenereerd kan worden, bedraagt momenteel 1400 (dus niet 5000 zoals in USER MANUAL vol. 2 hfdstk. 9.2 vermeld). In de volgende versie 3.03 zal dit aantal weer toenemen tot ca. 4000.
- Het maximum aantal regels van een invoertabel varieert momenteel van 74 tot 127 (dus niet 50 zoals in USER MANUAL vol. 1 vermeld en even afgezien van de tabellen die slechts 1, 2 of 3 regels lang zijn). Het maximum aantal regels is afhankelijk van de breedte van de invoertabel; hoe breder de invoertabel des te minder regels kunnen er maximaal ingevoerd worden:

<u>Invoertabel</u>	<u>max. aantal regels</u>
POLYDIF, KLH, KLV, RVS, RVT, RH, F	74
ELSPRS, NODALS	74
G-LEVEL, W-LEVEL, DIAM, WALL, UF,	103
SOILNB, SUPANG	103
TEMP	107
ELSPRL, PRESS, DEADW, SETX, SETY, SETZ	127
NODALL, TOPLOAD, LAMBDA, SECTION	127

In versie 3.03 zullen deze aantallen met minimaal een factor 6 verhoogd worden.

Bij het bereiken van het maximum aantal regels komt er overigens een melding op het scherm dat er geen regels meer ingevoerd kunnen worden.